




Especificaciones Técnicas Datos Eléctricos

Tensión de alimentación 10-30 V dc Tolerancia +/- 15% Protec, inversión de polos Si Protec. contra cortocircuitos Si Consumo 20 mA 120 mA / 30 V dc Carga máxima

Condiciones de Entorno	
Temperatura de trabajo	-20 a +60 ^o C
Protección	IP 67
Certificados	Œ


Tipos Disponibles					
	Modelo	Tensión de alimentación	Salida	Modo de Detección	Rangos
Fibra Óptica	SMPF 7600	10-30 V dc	NPN/PNP	Luz/Oscuridad	Dependiente de la fibra óptica

Ilustración



Conexiones

Diagrama de conexiones





SMPF 7600 SMPF 7600 Carga NPN Carga PNP

Conexiones Cables/Pines					
	Cable	Conector M8, 4 pines	Conector M12, 4 pines		
Alimentación +	Marrón	Pin 1	Pin 1		
Alimentación -	Azul	Pin 3	Pin 3		
Salida	Blanco	Pin 2	Pin 2		
Salida	Negro	Pin 4	Pin 4		
	-	Conector en sensor	Conector en sensor		

Montaje y Alineación

Montaje	у	Alineación	en	modo	Barrera

- Enroscar la tuerca de fijación de la fibra óptica en la parte frontal del sensor.
- 2 Sitúe los terminales de la fibra óptica en oposición, una frente a al otro
- Alinee los terminales de la fibra óptica, moviéndolos horizontal y verticalmente hasta que la salida se desactive. Mantenga libre de obstáculos el área de detección 3 mientras alinee el sistema.
- Fije el sensor usando las tuercas correspondientes (incluidas en el embalaje) v/ó un soporte adecuado, y fije los terminales de la fibra óptica utilizando sus soportes correspondientes (no incluidos). Evite forzar el cable con curvas cerradas a la salida

Montaje y Alineación en modo Auto reflexivo (Diffuse Proximity)

- Enroscar la tuerca de fijación de la fibra óptica en la parte frontal del sensor. 2 Sitúe los terminales de la fibra óptica apuntando al objeto a detectar.
- 3 que la salida se active al detectar al objeto.
 - Fije el sensor usando las tuercas correspondientes (incluidas en el embalaje) y/ó un soporte adecuado, y fije los terminales de la fibra óptica utilizando sus soportes correspondientes (no incluidos). Evite forzar el cable con curvas cerradas a la salida

Alinee los terminales de la fibra óptica, moviéndolos horizontal y verticalmente hasta

Ajustes

Selector de modo Luz/Oscuridad			
El modo de detección puede seleccionarse mediante el interruptor. Véase Tabla Lógica de Salida.			
Detección con Luz	Gire el potenciómetro, en sentido horario hasta el tope.		
Detección con Oscuridad	Gire el potenciómetro, en sentido anti-horario, hasta el tope.		

Tabla Lógica de Salida en modo Barrera				
Detección	Modo de Detección	Salida Transistor	Indicador de Salida	
Objeto ausente	Con oscuridad (N.A.)	Abierto	Apagado	
\longrightarrow	Con luz (N.C.)	Cerrado	Encendido	
Objeto presente	Con luz (N.C.)	Abierto	Apagado	
	Con oscuridad (N.A.)	Cerrado	Encendido	

Tabla Lógica de Salida en modo autoreflexivo (Diffuse proximity)				
Detección	Modo de Detección	Salida Transistor	Indicador de Salida	
Objeto presente	Con oscuridad (N.C.)	Abierto	Apagado	
	Con luz (N.A.)	Cerrado	Encendido	
Objeto ausente	Con luz (N.A.)	Abierto	Apagado	
_	Con oscuridad (N.C.)	Cerrado	Encendido	

Ajuste de sensibilidad

Se recomienda usar la máxima sensibilidad en la mayoría de las aplicaciones y en especial aquellas donde el ambiente tenga un alto nivel de contaminación, p.ej. suciedad, agua y polvo. Para ajustar la máxima sensibilidad, gire el potenciómetro, situado en el receptor, en sentido horario, hasta el tope.

En aplicaciones donde el objeto a detectar sea de dimensiones reducidas o translúcido, posiblemente se requiera un ajuste de la sensibilidad. Proceda según los siguientes pasos:

- Ajuste la sensibilidad al máximo, girando el potenciómetro en sentido horario, hasta
- 2 Sitúe el objeto a detectar entre los terminales de la fibra óptica.
- Reduzca la sensibilidad girando el potenciómetro en sentido anti-horario hasta que 3 la salida cambie de estado.
- 4 Retire el objeto y verifique que la salida cambia de estado.

En autorreflexión (Diffuse proximity)

En aplicaciones donde los objetos a detectar tengan baja reflexión, oscuros o superficies con textura, y en aplicaciones donde hay un fondo presente, puede ser necesario realizar un ajuste de sensibilidad. Proceda según los siguientes pasos:

- Ajuste la sensibilidad al mínimo, girando el potenciómetro en el sentido contrario a las agujas de reloj, hasta el tope
- 2 Seleccione el objeto de menores dimensiones y de material menos reflectante.
- 3 Sitúe el objeto frente a los terminales de la fibra óptica.
- Incremente la sensibilidad girando el potenciómetro en sentido horario hasta que el objeto sea detectado y la salida cambie de estado (Posición 1). Si la salida no cambia, varíe la posición de los terminales de la fibra óptica acercándolos al objeto y continúe con el paso 5.
- Si hay un fondo presente proceda al paso 7.1. Si no hay un fondo presente proceda 5 al paso 6.
- Gire el potenciómetro a una posición intermedia entre la Posición 1 y el nivel 6 máximo. El sistema ya se encuentra ajustado.
- Retire el objeto. Si la salida cambia de estado proceda al paso 7.2. Si la salida no 7.1 cambia, el sensor está detectando el fondo. Proceda al paso 7.4.
- Gire el potenciómetro en sentido horario hasta que la salida cambie (Posición 2). El 7.2 fondo ha sido detectado.
- Gire el potenciómetro en sentido anti-horario a una posición intermedia entre la 7.3 Posición 1 y la Posición 2. Verifique que el sensor no está detectando el fondo. El sistema va se encuentra aiustado.
- Si el fondo, aún está siendo detectado, varíe la posición, cambiando el ángulo de 7.4 incidencia entre los terminales de la fibra óptica y el plano de fondo. Y repita el proceso desde el paso 1

Fabricado en Dinamarca.